

● ワッペンアイロン圧着方法

・取り付けの前に

接着するウェア（素材）がアイロンの熱に対応可能なことをご確認のうえ作業を行ってください。アイロンの熱に非対応の場合は溶けや破れなどの損傷を与えてしまいますので必ずご確認ください。

1. あらかじめ接着する部分にあて布をし、よく暖めておきます。
※ あて布は綿 100%の布をご使用くださいませ。
 2. 接着する箇所正しく置き、上から必ずあて布をしてアイロンが直接生地にあたらないようにしてください。
 3. アイロンの温度をドライの毛の位置（140～160℃）にセットして
あて布の上からアイロンを両手でぎゅっと 20～30 秒程度押し付けてください。ワッペンがずれないようにご注意ください。
 4. 接着部分が冷えるまで触れないでください。
※ 裏からもう一度当て布をしてアイロンで押さえると、より確実につきます。
- ・ワッペン角など数箇所縫い付けていただくと洗濯にも強くなります。
- ・ 長時間ご使用になる場合は縫い付けてお使いください。
 - ・ 頻繁に洗濯をされる場合は縫い付けてお使いください。
 - ・ 防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。